

**ANZEIGE** **A**

**Uhrzeiger**

Zähler 60 Sekunden

Zähler 30 Minuten

Zähler 1/10-Sekunde

Stundenzeiger

Minutenzeiger

Sekundenzeiger

Datum-anzeige

Drücker A

Drücker B

Stellkrone (Position I, II, III)

**NULLSTELLUNG DER ZÄHLER** **B**

**Stellkrone in Position II**

Auswahl des Zählers für die Nullstellung (Der gewählte Zeiger bewegt sich).

1

2

Stellkrone

Nullstellung des ausgewählten Zählers.

**KORREKTUR-MODUS** **C**

**Stellkrone 3 Positionen**

Normale Gangstellung

Schnellkorrektur des Datums

Zeiteinstellung der Uhr mit Sekundenstopp und Datumkorrektur um Mitternacht

**Bemerkung**  
Stellkrone in Position III: **SEKUNDEN-STOPP**

**ZEITMESSUNGS-MODUS** **D**

**Einfache Zeitmess-Funktion**

START 1

STOP 2

AbleSEN der Zeit  
- 5 Minuten  
- 57 Sekunden  
- 7/10-Sekunde

Nullstellung 3

Stellkrone in Position I

1 bis 3 Reihenfolge der Funktionen

**ACHTUNG**  
Vor jeder Zeitmessung müssen die Chronograph-Zeiger auf Null stehen.  
Siehe Abschnitt NULLSTELLUNG DER ZÄHLER.

ⓓ



WWW.COVERWATCHES.COM

ETA G10.212 AB PWD

633 497 - 31.07.2015 / ETA / 00

**ZEITMESSUNGS-MODUS** **E**

**Funktion ADD**

1 START

2 STOP

3 RESTART

4 STOP

5 RESTART

6 STOP

7 STOP

Stellkrone in Position I

X Nullstellung nach einem STOP

1 bis X Reihenfolge der Funktionen

**ZEITMESSUNGS-MODUS** **F**

**Funktion SPLIT-TIME oder ZWISCHENZEITEN**

1 START

2 SPLIT 1

3 RESTART

4 SPLIT 2

5 RESTART

6 STOP

7 STOP

Stellkrone in Position I

AbleSEN der Zeit 1  
- 5 Minuten  
- 4 Sekunden  
- 6/10-Sekunde

AbleSEN der Zeit 2  
- 15 Minuten  
- 36 Sekunden  
- 8/10 Sekunde

AbleSEN der SCHLUSSZEIT  
- 25 Minuten  
- 18 Sekunden  
- 4/10-Sekunde

1 bis 7 Reihenfolge der Funktionen