

**ANZEIGE** **A**

Uhrzeiger

Zähler 60 Sekunden

Zähler 30 Minuten

Zähler 1/10-Sekunde

Drücker A

Drücker B

Stundenzeiger

Minutenzeiger

Sekundenzeiger

Datum-anzeige

Stellkrone (Position I, II, III)

**NULLSTELLUNG DER ZÄHLER** **B**

Stellkrone in Position II

Auswahl des Zählers für die Nullstellung (Der gewählte Zeiger bewegt sich).

1

Stellkrone

2

Nullstellung des ausgewählten Zählers.

**KORREKTUR-MODUS** **C**

Stellkrone 3 Positionen

Normale Gangstellung

Schnellkorrektur des Datums

Zeiteinstellung der Uhr mit Sekundenstopp und Datumkorrektur um Mitternacht

**Bemerkung**  
Stellkrone in Position III : SEKUNDEN- STOPP

**ZEITMESSUNGS-MODUS** **D**

Einfache Zeitmess-Funktion

START 1

STOP 2

AbleSEN der Zeit  
- 5 Minuten  
- 57 Sekunden  
- 7/10-Sekunden

Nullstellung 3

Stellkrone in Position I

1 bis 3 Reihenfolge der Funktionen

**ACHTUNG**  
Vor jeder Zeitmessung müssen die Chronograph-Zeiger auf Null stehen.  
Siehe Abschnitt NULLSTELLUNG DER ZÄHLER.

**D**

**COVER**<sup>®</sup>  
SWITZERLAND

[WWW.COVERWATCHES.COM](http://WWW.COVERWATCHES.COM)

**ETA G15.212 AB PWD**

633 502 - 31.07.2015 / ETA / 00

**ZEITMESSUNGS-MODUS** **E**

Funktion ADD

1 START

2 Stellkrone in Position I

3 STOP AbleSEN

4 RESTART

5 STOP AbleSEN

6 STOP AbleSEN

X Nullstellung

1 bis X Reihenfolge der Funktionen

**ZEITMESSUNGS-MODUS** **F**

Funktion SPLIT-TIME oder ZWISCHENZEITEN

1 START

2 SPLIT 1  
AbleSEN der Zeit 1  
- 5 Minuten  
- 4 Sekunden  
- 6/10-Sekunde

3 RESTART (Aufholen)

4 SPLIT 2  
AbleSEN der Zeit 2  
- 15 Minuten  
- 36 Sekunden  
- 8/10-Sekunde

5 RESTART (Aufholen)

6 STOP  
AbleSEN der SCHLUSSZEIT  
- 25 Minuten  
- 18 Sekunden  
- 4/10-Sekunde

1 bis 6 Reihenfolge der Funktionen