

AFFICHAGE **A**

Aiguille de la montre

Compteur 60 secondes
Compteur 30 minutes
Compteur 1/10 seconde
Poussoir A
Poussoir B
Aiguille des heures
Aiguille des minutes
Aiguille des secondes
Indicateur de quantième
Couronne de mise à l'heure (position I, II, III)

MISE A ZERO DES COMPTEURS **B**

Couronne en position II

Sélection du compteur pour la mise à zéro (l'aiguille sélectionnée se déplace).

1
2

Couronne de mise à l'heure

Remise à zéro de l'aiguille sélectionnée.

REGLAGE **C**

Couronne 3 positions

Position de marche
Correction rapide de la date
Position de mise à l'heure (stop seconde) et correction de la date à chaque passage à minuit

Remarque
Couronne en position III: STOP-SECONDE

MODE CHRONOMETRAGE **D**

Fonction chronométrage simple

START 1
STOP 2
Lecture du temps
- 5 minutes
- 57 secondes
- 7/10 seconde
Remise à zéro 3
Couronne de mise à l'heure en position I

1 à 3 ordre des fonctions

ATTENTION
Avant chaque chronométrage, les aiguilles du chronographe doivent être à leur origine. Au besoin, voir le chapitre MISE A ZERO DES COMPTEURS.

F

COVER
SWITZERLAND

WWW.COVERWATCHES.COM

ETA G10.212 AB PWD

633 497 - 31.07.2015 / ETA / 00

MODE CHRONOMETRAGE **E**

Fonction ADD

1 START
2 STOP Lecture
3 RESTART
4 STOP Lecture
5 RESTART
6 STOP Lecture

Couronne de mise à l'heure en position I
Remise à zéro X

1 à X ordre des fonctions

MODE CHRONOMETRAGE **F**

Fonction SPLIT-TIME or TEMPS INTERMEDIAIRES

START 1
Couronne de mise à l'heure en position I
SPLIT 1 2
Lecture du temps 1
- 5 minutes
- 4 secondes
- 6/10 seconde
RESTART (rattrapage) 3
SPLIT 2 4
Lecture du temps 2
- 15 minutes
- 36 secondes
- 8/10 seconde
RESTART (rattrapage) 5
STOP 6
Lecture du DERNIER temps
- 25 minutes
- 18 secondes
- 4/10 seconde
Remise à zéro 7

1 à 7 ordre des fonctions